



Baksida/sida



Ovansida



a Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno XG6746 Bredbandsswitch.

b Startboxen

Kontrollera att följande finns med i startboxen:

- Inteno XG6746 Bredbandsswitch
- RJ45 Ethernet-kabel med röd märkning
- RJ45 Ethernet-kabel utan färgmärkning
- 230V strömadapter
- Gör-det-själv guide (denna trycksak)

Kontrollera att allt som är nämnt ovan finns med i startboxen innan du påbörjar installationen.

c Så här installerar du din bredbandsswitch

Placera switchen i närheten av ditt bredbandsuttag alternativt vid din dator. Figuren till vänster visar de inkopplingar du ska göra.

d Installation steg för steg

Steg 1. Gäller endast om du redan har en befintlig Internet-/bredbandstjänst, i annat fall hoppar du över detta steg och går till steg 2.
Koppla loss den befintliga nätverkskabeln från nätverksuttaget (i väggen) och anslut den istället till bredbandsswitchens uttag LAN 1 (RÖD). I detta fall behöver du inte använda nätverkskabeln med RÖD märkning som medföljer i startboxen.
Anslut därefter nätverkskabeln utan färgmärkning (medföljer i startboxen) mellan bredbandsswitchens uttag märkt WAN och nätverksuttaget i väggen. Gå därefter till steg 4.

Steg 2. Anslut nätverkskabeln med RÖD märkning, som medföljde i installationspaketet mellan bredbandsswitchens uttag LAN1 (RÖD) och nätverkskortet/LAN-porten på din dator. Om Du har en router eller bredbandsdelare ska nätverkskabeln med RÖD märkning anslutas till routerns/bredbandsdelarens ingång.

Steg 3. Anslut nätverkskabeln utan färgmärkning, som medföljde i installationspaketet mellan bredbandsswitchens uttag, märkt WAN, och nätverksuttaget (i väggen).

Steg 4. Koppla in medföljande strömadapter i bredbandsswitchen och till ett eluttag.

Steg 5. Beroende på operatör så kan bredbandsswitchen eventuellt nu behöva uppdatera sig med din användarprofil. Låt den stå i cirka tio minuter utan att slå av strömmen.

Steg 6. Gå till datorn och kontrollera att du kan surfa från den. Om du kan surfa är installationen av bredbandsswitchen klar. Om du inte kan surfa gå till "F Vanliga frågor och svar".

Steg 7. Om du har en digital-TV-tjänst via bredband ska nätverkskabeln som medföljer digitalboxen kopplas in i bredbandsswitchens uttag LAN2 (GUL). Se vidare instruktioner i manualen som medföljer digitalboxen. Variationer kan förekomma.

Steg 8. Om du har en telefoni-tjänst (IP-telefoni) via bredband ska nätverkskabeln som medföljer telefoniadaptern kopplas in i bredbandsswitchens uttag LAN3 (GRÖN). Se vidare instruktioner i manualen som medföljer telefoniadaptern. Variationer kan förekomma.

VIKTIGT. Bredbandsswitchen ska alltid vara ansluten då den regelbundet kontrollerar användarprofilen samt uppdaterar sin mjukvara. Detta sker automatiskt.

e Förklaring till portarna på din bredbandsswitch

(från höger till vänster)

WAN	Här ska du koppla in ditt nätverksuttag.
LAN1 RÖD	Här ska du koppla in din dator eller router.
LAN2 GUL	Här ska du koppla in din digitalbox.
LAN3 GRÖN	Här ska du koppla in din telefoniadapter.
LAN4 BLÅ	Här kan eventuella andra tjänster kopplas in.
PWR	Här ska strömadaptern kopplas in.

f Beskrivning av indikatorlampor

WAN-indikator

Tänd (gul) - Uppkopplad med 100Mbps nätverket

Tänd (grön) - Uppkopplad med 1000Mbps nätverket

Släckt - Ej uppkopplad med nätverket

Blinkar - Aktivitet

LAN 1-4 indikatorer

Tänd (gul) - Uppkopplad med 100Mbps nätverket

Tänd (grön) - Uppkopplad med 1000Mbps nätverket

Släckt - LAN ej uppkopplad

Blinkar - Aktivitet

MANAGEMENT(MGM)-indikator

Tänd (grön) - Kontakt med

managementserver ok

Släckt - Ej kontakt med managementserver

Blinkar - Aktivitet, uppdatering pågår

Power(PWR)-indikator

Tänd (grön) - Strömmen är på

Tänd (röd) - Uppstartsfel (kontakta din operatör)

Släckt - Strömmen är av

g Vanliga frågor och svar

Mer utförlig information om hur du kopplar in digital-TV och telefoni-tjänster hittar du i handböckerna för respektive tjänst.

Jag kan inte hitta nätverkskortet/ LAN-porten på min dator.

Normalt är nätverkskortet/ LAN-porten den enda porten på datorn där den medföljande nätverkskabeln passar. I vissa datorer finns ett inbyggt telefonmodem men kontakten är mindre än nätverkskortet/ LAN-porten.

Jag kan inte surfa från min dator trots att jag har anslutit bredbandsswitchen till nätverksuttaget och min dator till bredbandsswitchen.

1. Kontrollera att bredbandsswitchen får ström (PWR-lampan ska lysa grönt).
2. Kontrollera att du har kopplat kablarna till rätt uttag på bredbandsswitchen. WAN-lampan ska lysa GUL/GRÖN och det uttag där datorn är inkopplad (uttag LAN1 RÖD) ska lysa grönt.
3. Använder du egna kablar? Prova om det fungerar när du använder kablarna som medföljde startboxen.

4. Starta om bredbandsswitchen genom att dra ut strömpluggen ur bredbandsswitchen i några sekunder och koppla därefter tillbaka strömpluggen. Bredbandsswitchen behöver nu uppdatera sig med din användarprofil. Låt den stå i cirka tio minuter utan att slå av strömmen.

Vänta ett par minuter och starta sedan om bredbandsswitchen igen. Om du fortfarande inte kan surfa kontakta din operatörs support.